
동절기 효율적 지역난방 사용법

1 온도조절기가 각 방별로 설치된 경우







[외출모드 설정방법]

1. **사용하지 않는 방은** 외출모드로 설정하고 방문을 닫아 불필요한 열손실을 차단합니다.
2. **단기 외출시**에는 난방설정 온도를 2~3℃만 낮추고,
   장기 부재시에는 외출모드로 설정합니다.

2 온도조절기가 1개(거실 또는 안방)만 설치된 경우





[밸브차단방법]

1. **사용하지 않는 방**의 밸브를 차단하고 방문을 닫아 불필요한 열손실을 차단합니다.
   ☞ 동시에 주차단 밸브도 조정하여 유량을 적절하게 조절합니다.
2. **단기 외출시**에는 난방설정 온도를 2~3℃만 낮추고,
   장기 부재시에는 설정온도를 10~15℃로 낮춥니다 (외출모드*가 있는 경우 외출모드 사용).
   * 외출모드 설정방법은 온도조절기 제조사별로 상이함